



Funktionsbelegung V 36 - Basismodell Märklin,

Sound- und Betriebsprogramm B. Benning - Wolfgang Brinkmann
Programm für ESU LokSounddecoder XL / L V4.0

- F 0 = Licht v / h
- F 1 = Pressluft - Motorstart - Fahrgeräusch
- F 2 = Horn, tief
- F 3 = Horn, hoch
- F 4 = Doppelhorn
- F 5 = Läutewerk, langsam ausklingend
- F 6 = Rangierbeleuchtung
- F 7 = Umschalten Kalt- / Warmstart (Kraftstoff Handpumpe)
- F 8 = Führerstandbeleuchtung, selbstlöschend beim Anfahren
- F 9 = Führerstandbeleuchtung, konstant
- F 10 = Kompressor
- F 11 = Rangierpfeif
- F 12 = Kurvenquitschen
- F 13 = Handbremse anlegen / lösen
- F 14 = Tür auf – zu
- F 15 = Lautstärkeregelung in 5 Schritten, jeweils 2 x tippen
- F 16 = Dialog 1 - Lokleitung
- F 17 = Dialog 2 - Lokleitung
- F 18 = Rangierfunk, 5 Intervallansagen Gleiszuweisung
- F 19 = Rangierfunk, 4 Intervallansagen Abstand
- F 20 = An- / Abkuppeln
- F 21 = Sanden